



Test funkčnosti trysek



- 1) Zapněte LEGEE-668 hlavním vypínačem.
- 2) Stiskněte tlačítko „Stop“ na dálkovém ovládaní a hned poté stiskněte 3x tlačítko „Suché/Mokrý mopování“ na dálkovém ovládaní.

Nyní je LEGEE-668 v režimu testování trysek.
Trysky dávkují vodu každých 5 sekund.
Kontrolka bude svítit fialově a každých 5 sekund bíle. V tomto testovacím režimu můžete robota nadzvednout, abyste lépe viděli stříkající trysky.

Pro skočení testu trysek stiskněte tlačítko „Stop“ na dálkovém ovládaní.